

profim



Synchro  
mit automatischer Federkrafteinstellung  
Xenon/Xenon Net

-Bedienungsanleitung

bei Modellen: XENON / XENON NET

## Einstellmöglichkeiten

- A - Sitzhöhereinstellung
- B - Neigungswinkel der Rückenlehne und der Sitzfläche
- C - Automatische Federkrafteinstellung
- D - Sitztiefeinstellung nur bei Modell STL



Die in den Produkten Profim eingesetzten SYNCHRO sind zusätzlich mit dem ANTI-SHOCK-System ausgestattet – nach dem Lösen der Mechanik schnell die Rückenlehne nicht nach vorn, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die SYNCHRO wird erst dann aktiv, wenn sich der Sitzende anlehnt.

### A Sitzhöhereinstellung

- ▶ Sitz tiefer einstellen:
  1. Sitz belasten.
  2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
  3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.
- ▶ Sitz höher einstellen:
  1. Sitz entlasten.
  2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).
  3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

### B Neigungswinkel der Rückenlehne und der Sitzfläche

1. Hebel in unterer Position: Synchronmechanik ist freigeschaltet.
2. Hebel in Mittelstellung: Synchronmechanik mit zusätzlicher Begrenzung des Öffnungswinkels ist freigeschaltet.
3. Hebel in oberer Position: Blockierung der Synchronmechanik in der vorderen Position.

Die Rückenlehne bei Schaltvorgang bitte belasten!

### C Automatische Federkrafteinstellung

1. Hebelstellung nach vorn (Symbol „Feder“ sichtbar): Feineinstellung „weich“.
2. Hebelstellung nach hinten: Feineinstellung „hart“.

### D Sitztiefeinstellung nur bei Modell STL

- ▶ Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten. Den Sitz in der gewünschten Position einstellen. Hebel loslassen - der Sitz wird arretiert.

# XENON | XENON NET



profim

Profim sp. z o.o.

ul. Górnicza 8  
62-700 Turek, Poland

tel. +48 632785181  
fax: +48 632891201  
profim@profim.pl  
www.profim.de